

# Informazioni sulla sicurezza



Avvertenza generale, osservare le seguenti istruzioni!

## ATTENZIONE



Attenzione, pericolo di schiacciamento!



Attenzione, oggetto appuntito!



Attenzione alle superfici calde!



Avviso di sostanze infiammabili / avviso di pericolo di incendio



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso dell'apparecchio e le istruzioni di sicurezza allegate!



Scollegare sempre il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di effettuare interventi di riparazione!



Indossare sempre guanti protettivi adeguati!

# Istruzioni di sicurezza

## Cofano dell'estrattore

### IMPORTANTE

**Questi sono solo esempi, si prega di fare sempre riferimento alle istruzioni per l'uso del dispositivo!**

Tutte le istruzioni di sicurezza descrivono dettagliatamente i rischi potenziali a cui si riferiscono e contengono istruzioni precise su come evitare lesioni, danni alle cose o scosse elettriche in seguito a un uso improprio. Osservare le seguenti indicazioni:



### ATTENZIONE



1. Collegare il dispositivo dall'alimentazione prima di eseguire le procedure descritte.

2. Utilizzare guanti di protezione prima di iniziare il lavoro.

- Collegare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione prima di eseguire i lavori di installazione.

• L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle norme di sicurezza locali applicabili. Pertanto, eseguire personalmente le riparazioni o la sostituzione di parti solo se ciò è espressamente previsto nel manuale d'uso.

Utilizzare solo ricambi certificati, in caso di dubbio ricambi originali.

- Non toccare gli accessori e le parti di ricambio con le mani bagnate.

L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica solo dopo aver completato l'installazione.

- I bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza devono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni accurate da una persona responsabile.

I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

Indossare sempre guanti da lavoro per tutti i lavori di installazione e manutenzione.




La mancata osservanza delle istruzioni per la pulizia del coperchio della pentola e per la manutenzione del filtro può comportare un rischio di incendio.

Lasciare raffreddare le lampadine prima di toccarle.


- Non utilizzare il coperchio della pentola senza una lampadina correttamente montata, altrimenti c'è il rischio di scosse elettriche. Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini: I bambini potrebbero avvolgersi nei materiali di imballaggio, come sacchetti di plastica o fogli di alluminio, o tirarli sopra la testa, con il rischio di soffocamento. Assicurarsi pertanto che i materiali di imballaggio siano tenuti fuori dalla portata dei bambini.

-

### Rimozione esemplare di filtri antigrasso in metallo Esemplare



### Esempi di rimozione di filtri a carbone attivo



### rimozione di lampada alogena/incandescente

